

Wachtwoord invoeren

Een aantal functionaliteiten in de CCV Pay app is beveiligd met een wachtwoord (standaard ingesteld op 99999). U kunt dit wachtwoord zelf aanpassen via Instellingen - Verander wachtwoord. Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.ccv.nl/mini voor meer informatie over het wachtwoord.

Omgevingsfactoren die de werking van de apparatuur beïnvloeden

Omgevingsfactoren kunnen de werking van de CCV Mini beïnvloeden. De CCV Mini werkt gegarandeerd onder de volgende omgevingsfactoren:

- De omgevingstemperatuur ligt tussen de -5 °C en 40 °C
- De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 95%

Gebruik de CCV Mini niet buiten en vermijd:

- Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
- Overmatige hitte en stof
- Olie, bijtende chemicaliën en vuil
- Water of condensatie
- Gebruik van de CCV Mini tijdens onweer
- Gebruik van de CCV Mini dicht bij voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes en motoren van transportbanden.



Support

www.ccvonline.be/pilot-mini



let's make
payment
happen



CID160/08042016

CCV Mini

Quick
start guide



let's make
payment
happen




Overzicht van geleverde onderdelen

CCV Mini



Micro USB-kabel



Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel om de batterij van de CCV Mini op te laden.

Stap 1 - Laad de batterij van de CCV Mini op

De CCV Mini is voorzien van een batterij. Laad de batterij volledig op voordat u de CCV Mini gaat gebruiken. Dit is van belang voor de levensduur van de batterij. Een volledige laadcyclus (van 0% naar 100%) duurt 8 uur.

Sluit de CCV Mini aan op uw pc met de meegeleverde micro USB-kabel. De batterij is opgeladen als de LED indicator groen brandt.



Met een voedingsadapter kunt u de micro USB-kabel ook aansluiten op een wandcontactdoos. Deze voedingsadapter wordt niet meegeleverd en dient u zelf aan te schaffen.

Stap 2 - De Bluetooth-verbinding instellen

1. Houd de **O**-toets ingedrukt om de CCV Mini aan te zetten.
2. Wacht tot het menu Bluetooth Manager op de CCV Mini is geopend.
3. Open op uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) het menu voor Bluetooth-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw mobiele apparaat.
4. Start op uw mobiele apparaat een scan naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten de CCV Mini (VerixBT + serienummer CCV Mini). Het serienummer staat op de sticker op de achterzijde van de CCV Mini (bijvoorbeeld S/N 291-201-701).

Mobiel apparaat Android

6. Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op uw mobiele apparaat en de CCV Mini (druk op <1> om YES te selecteren).
7. Druk op <6> om Exit te selecteren. De CCV Mini wordt nu opgestart.

Mobiel apparaat Apple

6. Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op de CCV Mini (druk op <1> om YES te selecteren).
7. De CCV Mini wordt automatisch opgestart.

Stap 3 - Download en installeer de CCV Pay app

Download en installeer de CCV Pay app vanuit de App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.

Stap 4 - Log in op de CCV Pay app

 U logt in met het TMS Terminal ID. U vindt dit nummer op de pakbon van uw bestelling.

1. Open de CCV Pay app op uw mobiele apparaat.
2. Voer tweemaal het TMS Terminal ID in en kies vervolgens **INLOGGEN**.
3. Controleer of de NAW-gegevens correct zijn en bevestig met **OK**.
4. Voer uw e-mailadres in en bevestig met **OK**.

Mobiel apparaat Apple

5. CCV Pay app vraagt toegang tot uw locatie. Kies **STA TOE** om de CCV Pay app toegang te geven tot uw locatie. Om de CCV Pay app geen toegang te geven tot uw locatie kiest u **STA NIET TOE**.

Transacties uitvoeren

1. Open de CCV Pay app.
2. Kies **BETALING**.
3. Voer het transactiebedrag in en bevestig met **VOLGENDE**.
4. Geef de CCV Mini aan de kaarthouder.
5. De kaarthouder voert de betaalkaart in als op het scherm van uw mobiele apparaat de melding 'Kaart lezen' verschijnt.



6. De kaarthouder voert op de CCV Mini de pincode in en bevestig met de **O**-toets als op het scherm van uw mobiele apparaat de melding 'PIN invoeren + OK' verschijnt.
7. De kaarthouder verwijdert de kaart uit de CCV Mini als op het scherm van uw mobiele apparaat de melding 'Kaart verwijderen' verschijnt.
8. De transactie is succesvol afgerond als op het scherm van uw mobiele apparaat de melding 'Transactie akkoord' verschijnt. Kies **OK** om verder te gaan.
9. Voer het e-mailadres van de kaarthouder in en bevestig met **VERSTUREN**. Kies **OVERSLAAN** als de kaarthouder geen transactiebon wil ontvangen.