

Procédure

Création d'un second réseau sans fil (SSID) sur les router VDSL de Swisscom

Router concernés :

Motorola/Swisscom : 3397, 7347 et 7357

Préambule

La procédure qui va suivre vous permettra de créer un second réseau sans-fil (SSID) sur un router Swisscom (3397 – 7347/57).

Avant de commencer, veuillez vous assurer que vous avez à portée de main les informations suivantes :

- ✓ données d'accès au router : nom d'utilisateur et mot de passe

Assurez vous aussi que :

- ✓ le réseau sans-fil (Wifi) soit activé sur votre router

Si vous n'avez pas les données d'accès au router ou que le wifi soit désactivé, veuillez consulter votre espace clientèle pour récupérer les données et activer le Wifi.

Adresse de l'espace clientèle Swisscom :

<https://sam.sso.bluewin.ch>

ou d'appeler le service technique de Swisscom au :

0800 800 800


1/ Accès au router

Pour accéder au router, veuillez ouvrir votre navigateur Internet (explorer, firefox,etc...) et taper l'adresse du router **192.168.1.1** dans la barre d'adresse et taper sur « enter ».



2/ Authentification

Une page d'identification va apparaître, veuillez indiquer votre nom d'utilisateur et mot de passe du router. Le mot de passe du router vous a été fourni par Swisscom.



3/ Entrer dans le mode expert



Une fois l'authentification passée, vous tomberez sur la page d'accueil du router

Pour pouvoir créer un second SSID, veuillez cliquer sur « **Mode Expert** ».

Veillez cliquer sur « **Oui, entrer dans le mode expert** »

ALERTE

Entrer dans le mode Expert

Modifier certains réglages de la passerelle dans le mode **Expert** peut entraîner le non fonctionnement de la passerelle. Voulez-vous continuer?

4/ Configurer un second réseau sans-fil (SSID)



Cliquer sur « **Configurer** » et ensuite sur « **Réseau sans fil** »

5/ Réseau sans-fil – paramètre du réseau sans fil

Cliquer sur la flèche « **Option avancées de configuration** »

Paramètres du réseau sans fil

Activer le réseau sans fil:

Identifiant de réseau sans fil (SSID):

Cryptage:

Version(s) WPA autorisée(s):

Pour une meilleure sécurité, la longueur de la clé partagée doit être au moins de 20 caractères.

Clé partagée (PSK):

Les paramètres du réseau sans fil indiqué ci-dessus peuvent être modifiés en ligne uniquement dans le Service clients de Swisscom. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le lien ci-dessous.
2. Identifiez-vous avec votre Login Swisscom dans le Service clients de Swisscom.
3. Modifiez les paramètres du réseau sans fil et enregistrez les modifications.

Important : pour vous connecter au Service clients, vous avez besoin d'une connexion Internet en état de fonctionnement.

<http://r.bluewin.ch/?id=85793>

Options avancées de configuration:

Ensuite cliquer sur « **Activer plusieurs identifiants de réseau sans-fil** »

Paramètres avancés du réseau sans fil

Activer le réseau sans fil:

Identifiant de réseau sans fil (SSID):

Mode opératoire:

Canal par défaut:

Recherche automatique du canal:

Activer le mode Accès fermé:

Bloquer le pontage sans fil:

Cryptage:

Pour une meilleure sécurité, la longueur de la clé partagée doit être au moins de 20 caractères.

Clé partagée (PSK):

Version(s) WPA autorisée(s):

Les paramètres du réseau sans fil indiqué ci-dessus peuvent être modifiés en ligne uniquement dans le Service clients de Swisscom. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le lien ci-dessous.
2. Identifiez-vous avec votre Login Swisscom dans le Service clients de Swisscom.
3. Modifiez les paramètres du réseau sans fil et enregistrez les modifications.

Important : pour vous connecter au Service clients, vous avez besoin d'une connexion Internet en état de fonctionnement.

<http://r.bluewin.ch/?id=85793>

Activer plusieurs identifiants de réseau sans fil:

Support du sans fil multimédia (WMM):


Filtrage de l'accès sans fil selon les adresses physiques (MAC):

6/ Activation du second réseau sans fil

Veillez cliquer dans le carré en face de « Activer SSID #2 » pour activer un second réseau sans fil. Veuillez écrire un nom de réseau sans fil de votre choix. Nous vous conseillons un nom de réseau simple et sans espace.

Remarques : Pour que votre terminal fonctionne correctement, il faut laisser le cryptage sur « Désactivé – Pas de cryptage ». Le SSID #2 ne sera pas diffusé, donc invisible depuis l'extérieur.

Activer plusieurs identifiants de réseau sans fil



The screenshot shows a configuration page with three sections for activating wireless networks. The first section, 'Activer SSID #2', is highlighted with a red box. It contains a checked checkbox, a text input field with 'jeronimo', and a dropdown menu set to 'Désactivé - Pas de cryptage'. Below this is a label 'Filtrage de l'accès sans fil selon les adresses physiques (MAC):' with a right-pointing arrow. The second and third sections, 'Activer SSID #3' and 'Activer SSID #4', have unchecked checkboxes. At the bottom, a 'Sauvegarder les modifications' button is highlighted with a red box.

Une fois l'activation faite, veuillez cliquer sur « Sauvegarder les modifications » et répondez « Oui » à la question « Voulez-vous redémarrer votre passerelle maintenant ? »

Sauvegarder et relancer la connexion

Voulez-vous redémarrer votre passerelle maintenant?



The dialog box contains two buttons: 'Oui' and 'Non'. The 'Oui' button is highlighted with a red box.

Le router va redémarrer. Le processus peut prendre entre 30 secondes et 2 minutes. Une fois le redémarrage effectué, vous aurez la fenêtre d'authentification qui s'affichera. A ce moment, vous pouvez fermer la fenêtre de votre navigateur.

Important ! Merci de remplir l'annexe au contrat et de nous le renvoyer à chaque fois que vous faites une modification de votre réseau Internet. Nous pourrions dès lors vous aider à configurer correctement votre terminal.

Plus d'informations ?

Concernant votre router ou la configuration de votre router :

Swisscom Suisse SA **0800 800 800**

Concernant votre terminal de paiement :

CCV-jeronimo (Suisse) SA **Au numéro indiqué en cliquant sur « ? »**

CCV-jeronimo (Suisse) SA

Ch. de la Vuarpillière 31

1260 Nyon

T +41 22 365 04 04

I www.ccv.ch

F +41 22 365 04 05

E info@ch.ccv.eu