

## Saisir un mot de passe

Certaines fonctionnalités du CCV Mini sont protégées par un mot de passe. Par défaut, le mot de passe est 99999. Vous pouvez modifier ce mot de passe dans Configuration - Changer le mot de passe. Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez le manuel d'utilisation sur [notre site Web](#).

## Facteurs environnementaux susceptibles d'influer sur le fonctionnement de l'appareil

Des facteurs environnementaux peuvent influencer sur le fonctionnement du CCV Mini. Le fonctionnement du CCV Mini est garanti en présence des facteurs environnementaux suivants.


- La température ambiante se situe entre -5 °C et 40 °C
- L'humidité relative de l'air se situe entre 5 % et 95 %.

N'utilisez pas le CCV Mini à l'extérieur et évitez :

- La lumière directe du soleil ou les objets dégageant de la chaleur
- Une chaleur et une poussière excessives
- L'huile, les produits chimiques corrosifs et la saleté
- L'eau ou la condensation
- D'utiliser le CCV Mini pendant un orage
- D'utiliser le CCV Mini à proximité d'objets qui causent des fluctuations de courant et/ou des champs électromagnétiques excessifs.  
Pensez par exemple aux portiques antivol et aux moteurs de tapis de transport.



## Soutien



CID161/12042016

let's make  
payment  
happen



# CCV Mini

Guide de  
démarrage  
rapide



let's make  
payment  
happen




## Présentation des éléments fournis

CCV Mini



Micro-câble USB



Utilisez le **micro-câble USB** fourni pour recharger la batterie du CCV Mini.

## Étape 1 - Recharger la batterie du CCV Mini

Le CCV Mini est équipé d'une batterie. Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser le CCV Mini. Cette précaution est essentielle pour la durée de vie de la batterie. Un cycle de charge complet (de 0 % à 100 %) dure 8 heures.

Raccordez le CCV Mini à votre ordinateur à l'aide du **micro-câble USB** fourni. La batterie du CCV Mini est chargée lorsque le voyant LED vert est allumé.



Vous pouvez également brancher le **micro-câble USB** sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur. Cet adaptateur n'est pas fourni et doit être acheté séparément.

## Étape 2 - Configurer la connexion Bluetooth

1. Maintenez la touche **O** enfoncée pour allumer le CCV Mini.
2. Patientez jusqu'à ce que le menu Bluetooth Manager s'ouvre sur le CCV Mini. Cet écran mentionne également le nom du CCV Mini (VerixBT + le numéro de série du CCV Mini, par exemple VerixBT-900-800-700).
3. Sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette), ouvrez le menu pour configurer le périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre appareil mobile.
4. Sur votre appareil mobile, lancez une recherche des périphériques Bluetooth disponibles.
5. Sélectionnez le CCV Mini sur la liste des périphériques Bluetooth disponibles (VerixBT + numéro de série).

### Appareil mobile Android

6. Confirmez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil mobile et le CCV Mini (appuyez sur <1> pour sélectionner YES).
7. Appuyez sur <6> pour sélectionner Exit. Le CCV Mini démarre.

### Appareil mobile Apple

6. Confirmez la demande de connexion Bluetooth sur le CCV Mini (appuyez sur <1> pour sélectionner YES).
7. Le CCV Mini démarre automatiquement.

## Étape 3 - Télécharger et installer l'application CCV Pay

Téléchargez et installez l'application CCV Pay à partir de l'App Store ou de Google Play Store sur votre appareil mobile.

## Étape 4 - Se connecter à l'application CCV Pay



**connectez** avec l'ID du Terminal TMS. Vous trouverez ce numéro de bon de livraison de votre commande.

1. Ouvrez l'application CCV Pay sur votre appareil mobile.
2. Saisissez deux fois l'ID du Terminal TMS puis sélectionnez **LOGIN**.
3. Vérifiez que les coordonnées sont correctes et confirmez par **OK**.
4. Saisissez votre adresse e-mail et confirmez par **OK**.

### Appareil mobile Apple

5. L'application CCV Pay demande l'accès à votre site. Sélectionnez **AUTORISER** pour donner l'accès à votre site à l'application CCV Pay. Pour ne pas donner l'accès à votre site à l'application CCV Pay, sélectionnez **REFUSER**.

## Exécuter des transactions

1. Ouvrez l'application CCV Pay.
2. Sélectionnez **VENTE**.
3. Saisissez le montant de la transaction et confirmez par **SUIVANT(E)**.
4. Donnez le CCV Mini au titulaire de la carte.
5. Le titulaire de la carte insère la carte de paiement lorsque le message « Lire carte » apparaît sur l'écran de votre appareil mobile.



6. Le titulaire de la carte saisit le code PIN sur le CCV Mini et le confirme à l'aide de la touche **O** lorsque le message « Entrer PIN + **OK** » apparaît sur l'écran de votre appareil mobile.
7. Le titulaire de la carte retire la carte du CCV Mini lorsque le message « Merci de retirer votre carte » apparaît sur l'écran de votre appareil mobile.
8. La transaction a été effectuée avec succès lorsque le message « Paiement accepté » apparaît sur l'écran de votre appareil mobile. Sélectionnez **OK** pour continuer.
9. Saisissez l'adresse e-mail du titulaire de la carte et confirmez par **ENVOYER**. Sélectionnez **SAUTER** lorsque le titulaire de la carte ne souhaite pas recevoir de ticket de transaction.