

let's make
payment
happen




CCV Mini

Quick Start Guide
E355

Overzicht van de geleverde onderdelen



CCV Mini



Micro USB-kabel



LET OP

Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel om de batterij van de CCV mini op te laden.

Stap 1 - Laad de batterij van de CCV Mini op

De CCV Mini is voorzien van een batterij. Laad de batterij volledig op voordat je de CCV Mini gaat gebruiken. Dit is van belang voor de levensduur van de batterij. Een volledige laadcyclus (van 0% naar 100%) duurt 8 uur.

Sluit de CCV Mini aan op je computer met de meegeleverde micro USB-kabel. De batterij is opgeladen als de LED indicator groen brandt.



Met een voedingsadapter kan je de micro USB-kabel ook aansluiten op een wandcontactdoos. Deze voedingsadapter wordt niet meegeleverd en dien je zelf aan te schaffen.

Stap 2 - De Bluetooth-verbinding instellen

1. Houd de O-toets ingedrukt om de CCV Mini aan te zetten. En houd de X-toets ingedrukt om de CCV Mini uit te zetten.
2. Wacht tot het menu Bluetooth Manager op de CCV Mini is geopend.
3. Open op je mobiele apparaat (smartphone of tablet) het menu voor Bluetooth-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van je mobiele apparaat.
4. Start op je mobiele apparaat een scan naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten de CCV Mini (bijv. VerixBT-123-456-789). Het serienummer staat op de achterzijde van de CCV Mini en op het Bluetooth Manager scherm.

Mobiel apparaat Android

6. Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op je mobiele apparaat en de CCV Mini (druk op <1> om YES te selecteren).
7. Druk op <6> om Exit te selecteren. De CCV Mini wordt nu opgestart.

Mobiel apparaat Apple

6. Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op de CCV Mini (druk op <1> om YES te selecteren).
7. De CCV Mini wordt automatisch opgestart.



Als de CCV Mini of de telefoon uitvalt moet de Bluetooth-verbinding opnieuw ingeschakeld worden op je smartphone. Daarna is de CCV Mini weer te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen.
2. Kies voor Bluetooth.
3. Selecteer de CCV Mini (bijv. VerixBT-123-456-789) om te verbinden.

Stap 3 - Download en installeer de CCV Pay app

Download en installeer de CCV Pay app vanuit de App Store of Google Play Store op je mobiele apparaat. De CCV Mini werkt op alle smartphones en tablets van na 2012.

Stap 4 - Log in op de CCV Pay app



Log in met het TMS Terminal ID (alleen de cijfers).

Je vindt dit nummer op de orderbevestiging van je bestelling.

Op de pakbon staat dit weergegeven als TNL-nummer.

1. Open de CCV Pay app op je mobiele apparaat.
2. Voer tweemaal het TMS Terminal ID (alleen de cijfers) in en kies vervolgens **INLOGGEN**.
3. Controleer of de NAW-gegevens correct zijn en bevestig met **OK**. Neem contact op met het Servicecenter 088-2289849 als de gegevens niet kloppen.
4. Voer je e-mailadres in en bevestig met **OK**.

Mobiel apparaat Apple

5. CCV Pay app vraagt toegang tot jouw locatie. Kies **STA TOE** om de CCV Pay app toegang te geven tot jouw locatie. Kies **STA NIET TOE** om geen toegang te geven tot jouw locatie.

Transacties uitvoeren

1. Open de CCV Pay app.
2. Kies **BETALING**.
3. Voer het transactiebedrag in en bevestig met **VOLGENDE**.
4. Geef de CCV Mini aan de kaarthouder.
5. De kaarthouder kan op 3 verschillende manieren betalen: contactloos, via de chip of magneetstrip. Start de betaling als op het scherm van uw mobiele apparaat de melding 'Kaart tappen, chip of magneetstrip lezen' verschijnt.



6. De kaarthouder voert op de CCV Mini de pincode in en bevestigt met de **OK**-toets als op het scherm van je mobiele apparaat de melding 'PIN invoeren + OK' verschijnt.
7. De kaarthouder verwijdert de kaart uit de CCV Mini als op het scherm van je mobiele apparaat de melding 'Kaart verwijderen' verschijnt.
8. De transactie is succesvol afgerond als op het scherm van je mobiele apparaat de melding 'Transactie akkoord' verschijnt. Kies **OK** om verder te gaan.
9. Voer het e-mailadres van de kaarthouder in en bevestig met **VERSTUREN**. Kies **OVERSLAAN** als de kaarthouder geen transactiebon wil ontvangen.

Wachtwoord invoeren

Een aantal functionaliteiten in de CCV Pay app is beveiligd met een wachtwoord (standaard ingesteld op 99999). Je kan dit wachtwoord zelf aanpassen via Instellingen - Verander wachtwoord. Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.ccv.eu/nl/service/support/handleidingen voor meer informatie over het wachtwoord.

Scan de QR-code en
download de nieuwste versie
van de Quick Start Guide en
Gebruikershandleiding.



Omgevingsfactoren die de werking van de apparatuur beïnvloeden

Omgevingsfactoren kunnen de werking van de CCV Mini beïnvloeden.

De CCV Mini werkt gegarandeerd onder de volgende omgevingsfactoren:

- De omgevingstemperatuur ligt tussen de -5 °C en 40 °C
- De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 95%

Gebruik de CCV Mini niet buiten en vermijd:

- Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
- Overmatige hitte en stof
- Olie, bijtende chemicaliën en vuil
- Water of condensatie
- Gebruik van de CCV Mini tijdens onweer
- Gebruik van de CCV Mini dicht bij voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes en motoren van transportbanden.



Support

www.ccv.eu/nl



Instructievideo's



Handleidingen



Veelgestelde vragen

Contactgegevens CCV

Customer Service 088 228 9849
Sales 088 228 9870

CCV Nederland
Postbus 9226
6800 KH Arnhem

 088 228 9911
 info.nl@ccv.eu
 www.ccv.eu/nl

©2021, CCV Nederland - Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCV Nederland.

CID: 160 | Version: 1.2